

Einrichtung DE xUxx

Ab Softwareversion 9.57 mit Ethernetmedium

Für den Betrieb mit Ethernet als Übertragungsmedium müssen die lokale IP, Ziel IP, Gateway IP und Subnetmasken am DATAEAGLE eingestellt werden.

Dazu während des Einschaltens des DATAEAGLE über Taste Pfeil rechts in das IP Menü gehen. Es erscheint im Menü 1

Q aaa.bbb.ccc.ddd ... Quell IP (IP des lokalen DATAEAGLE)
Z aaa.bbb.ccc.ddd ... Ziel IP (IP des DATAEAGLE Partner)

Mit der Taste Enter gelangt man in das 2. Menü.

G aaa.bbb.ccc.ddd ... IP Adresse des Gateways
S aaa.bbb.ccc.ddd ... IP Subnetmaske

Alle Werte sind in dezimal (0-255)

Durch die Taste Enter werden alle IPs gespeichert. Ein erneutes Einschalten ist notwendig!

Mit Pfeil Hoch / Unten werden die Werte geändert, mit Pfeil links/rechts wählt man die zu ändernde Stelle aus.